

# AVLESING AV FJERNVARMEMÅLERE

Det er viktig at bruksanvisningen følges til punkt og prikke.  
Her følger anvisningen:

## START AVLESNING:

### 1) Energiforbruk (MWh) til oppvarming. (gjelder alle)

Trykk en gang på en av knappene under avlesningsvinduet.

Avlesningsvinduet tennes, og viser: \_\_\_\_\_

Skriv av tallet som vises i avlesningsvinduet, og fyll dette inn i rubrikken for ny avlesning (total) på selvavlesningskortet.

Notér alle siffer, også nuller foran.

Kontroller at målnummeret stemmer.



### 2) Antall (m<sup>3</sup>) varmt tappevann. (Se etter at kransymbolet kommer i vinduet)

(gjelder kun de kunder som har egen måler for varmt tappevann)

Trykk inn begge knappene merket <math>\leftarrow\triangleright</math> samtidig i minst 3 sekunder.

Avlesningsvinduet viser: \_\_\_\_\_

Skriv av tallet som vises i avlesningsvinduet, og fyll dette inn i rubrikken for ny avlesning (total) på selvavlesningskortet for varmt tappevann. Notér alle siffer, også nuller foran.

Husk at dette målnummeret tilhører den lille tappevannsmåleren som sitter et annet sted i boligen, men som avleses på samme avlesningsvindu som energiforbruket til oppvarming (ref. pkt. 1).

Vinduet blir «tomt» automatisk etter ca. 10 min. Har De gått Dem «vill», så vent til vinduet blir tomt. Start så fra punkt 1 igjen.

Vær ikke redd for å trykke på knappene, De får ikke gjort noe galt.



Hvis du i avlesningsområdet har andre målere skal disse IKKE leses av. Absolutt alle avlesninger når det gjelder fjernvarme skal skje iht ovenstående.